

## ステンレスのお手入れ方法

### ◆ 毎日のお手入れ方法

1日の作業終了後にスポンジか柔らかい布に中性洗剤をつけてこすり、水で洗い流し（ステンレスカウンターは水拭きする）乾いた布でよく拭いておきます。

### ◆ 白い汚れ（水垢）のお掃除方法

スポンジにステンレス用クレンザー又はクリームクレンザーをつけ、ステンレスの研磨目に沿って軽くこすり、その後水でよく洗い流します。最後に乾いた布でよく拭いておくと効果的です。ちなみに、白い汚れの正体は『水垢』で、その成分は水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分です。人体への毒性はありませんが、放っておくとステンレス特有の光沢が失われる原因にもなります。

### ◆ コーキング部（接ぎ目部分）お掃除方法

スポンジにクリームクレンザー又は歯磨き粉をつけて汚れを落とし、その後よく水拭きします。

## ステンレス製品を美しく保つための注意事項

- ◆ 金属たわしやナイロンたわしは傷が付くので絶対使用しない。
- ◆ 包丁やカンなど、貫きサビの原因にもなるものを置きっ放しにしない。錆びた鉄を直接置いたままにしても貫きサビします。
- ◆ 食塩、梅干、醤油などの塩分はステンレスの腐食の原因になるのでしっかり洗い流す。
- ◆ 硫酸・塩素などの酸類は絶対に使用しないで下さい。サビや変色の原因となります。

## 以下のような事は避けて下さい。

- ◆ 塩分の強いもの（例えば梅干、漬物など）を直接置いたままにする。
- ◆ 錆びた鉄を直接置いたままにする（貫きサビしてしまいます。）
- ◆ クレンザーやコンパウンド（研磨剤）などで毎日一生懸命磨く。（ステンレスの表面皮膜が汚れと一緒に取れてしまい、かえって汚れやすく、錆びやすくなってしまいます。）
- ◆ ハイターなど次亜塩素酸ソーダの漂白剤を使う。（ステンレスに塩素は大敵です。）

**MEISDEL**